

Aufbau



Der Systemarbeitsplatz kann mit einem Aufbau ergänzt werden. Der Aufbau ermöglicht eine optimale Positionierung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterialien.

Technische Daten



Bestellvorgang
über Checkliste
(siehe S. 34/35).

	Bestellangaben	Belastung
1	Ohne Aufbau	—*
2	Mit Aufbau (für Lochblech, KLINK®)	—*
3	Aufbau einfach (leichte Belastung)	Max. 3000 N (300 kg)**
4	Aufbau doppelt (hohe Belastung)	Max. 5000 N (500 kg)**

* abhängig von Material und Dimension

** bei Standardgrösse 1500 mm x 680 mm